

## Használati útmutató

### Technikai Paraméterek

- Akkumulátor kapacitása: 3.7 V 150 mAh
- Töltési idő: kb. 30 perc
- Üzemidő: kb. 10 óra
- Ha nem használjuk a készülék távirányítóját, az 1 perc után automatikusan kikapcsol
- A távirányító akkumulátorának lemerülését a jelzőfények lassú piros villogása jelzi, valamint automatikusan kikapcsol, használhatatlanná válik, míg azt újra fel nem töltik.

### Drón Technikai Paraméterei

- Mérete: 170 mm x 170 mm x 38 mm
- Akkumulátor kapacitása: 3.7 V 550 mAh
- Töltési idő: kb. 60 perc
- Repülési idő: kb. 6 perc
- Max. irányítási távolság: kb. 80 méter

### Karóra használata:

- az óra bekapcsolásához nyomja meg röviden az azon található bekapcsoló gombot
- másodszeri rövid nyomásra, az óra újraindul
- rövid gombnyomás esetén a drónunk lassan leszáll repülés közben
- 1 másodpercig tartsa lenyomva a gombot a vészleállításhoz, 3 másodpercig a kikapcsolásig

### Ujj-csatlakozó használata:

- az első rövid gombnyomással drónunk 1.2 méterig felszáll
- másodszeri rövid megnyomással drónunk forog a levegőben
- rövid ideig nyomja meg háromszor gyorsan repülés közben, hogy belépjen az infravörös akadályelkerülő üzemmódba
- hosszan nyomja meg a gombot funkció váltáshoz

### Repülésre fel!

- helyezze a drónt a földre
- nyomja hosszan a gombot 1 másodpercig a drón bekapcsolásához. A jelzőfények gyorsan villogni kezdenek, majd lassabb folyamatos villogásba váltanak, ezzel jelezve, hogy várja a kódot. (A gomb újbóli hosszú megnyomásával tudja a drónt kikapcsolni).
- a karórán található gomb rövid megnyomásával, kapcsolja be az órát. A jelzőfények lassan el kezdenek villogni, a távirányító jelzőfénye egyszerre háromszor villog, majd hosszú fényre vált, jelezve a kód végét.
- A drónon található jelzőfények hosszú fényre váltanak, ami azt jelenti, hogy sikeresen összekapcsolódott karóránkkal.
- Az ujj-csatlakozón található gomb rövid megnyomásával, drónunk 1.2 méter magasságig automatikusan felszáll.

## **A Drón irányítása**

- hosszan nyomja meg a távirányító ujjának gombját, és engedje fel vagy le a kezét, a repülőgép ennek megfelelően emelkedik vagy ereszkedik.
- hosszan nyomja meg a távirányító ujját és mozgassa a kezét balra vagy jobbra, a repülőgép ennek megfelelően balra vagy jobbra fog fordulni
- lazítsa meg a távirányító ujjának gombját, és engedje le vagy fel a kezét, a repülőgép előre vagy hátra fog haladni.
- meglazítva a távirányító ujját és balra vagy jobbra engedve a kezét, a repülőgép bal oldali vagy menetirányú repülést fog végrehajtani.

### Fő funkciók

#### **1. Kézi dobás mód**

Tegye le a repülőgépet a földre. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a kapcsolót 1 másodpercig. A jelzőfények villanóról gyorsan lassan villognak. Vedd fel a repülőgépet, és dobd fel. A repülőgép a levegőben lebeg. Röviden nyomd meg a vízcsepp alakú távirányítót, a repülőgép lassan landol a földön, hogy abbahagyja a repülést. A bekapcsológomb rövid megnyomásával visszaáll a funkció. Hosszan nyomja meg a kapcsolót 1 másodpercig a kikapcsoláshoz.

#### **2. Infravörös akadály elkerülési mód**

A repülőgép bekapcsolásakor alapértelmezés szerint nincs infravörös akadálykerülő funkció. Nyomja meg az ujj-csatlakozón található gombot háromszor gyorsan repülés közben az infravörös akadályelkerülő üzemmód elindításához. A repülőgép jelzőfénye 3-szor gyorsan villog. Az üzemmódból való kilépéshez nyomja meg ismét háromszor az ujj-csatlakozón a gombot.

#### **3. Forgás a levegőben**

Repülés közben röviden nyomja meg a távirányító ujjának gombját. A repülőgép jelzőfénye gyorsan villog, melyet követően a távirányító döntésével megfelelően forogni kezd a drón. Ha a távirányító 2 másodpercig mozdulatlan, kilép a forgó funkcióból.

#### **4. Lassú ereszkedés**

Röviden nyomja meg a karórán található gombot repülés közben, a repülőgép lassan landol a földön, hogy abbahagyja a repülést.

#### **5. Vész-Leállás**

Hosszan nyomja meg a karórán található gombot annak érdekében, hogy a drón leálljon.

#### **6. Lemerült akkumulátor**

Amikor a készülék akkumulátora lemerült, a jelzőfény lassan villogni kezd, melyet követően 30 másodpercen belül azonnal leszáll.

### **Biztonsági előírások**

- a drón teste rendszeresen tisztítható puha, tiszta ruhadarabbal
- kerülje az erős napsütést és a túlmelegedést

- tartsa távol víztől
- rendszeresen ellenőrizze, hogy sérült-e valamelyik alkatrésze, amennyiben igen, azt haladéktalanul cserélni szükséges
- tartsa távol gyerekektől, a kis alkatrészek lenyelése fulladáshoz vezethet
- javasoljuk, hogy a készüléket lassan kapcsolja be, ezzel elkerülve a hirtelen nagy sebességből adódó sérüléseket
- az akkumulátorokat tartsa távol erős napfénytől, hőtől
- a drónt mindig kiemelt figyelemmel használja, másoktól távol, az esetleges sérülések, balesetek elkerülésének érdekében
- gyermekek csak szülői felügyelet mellett használják a készüléket
- ha huzamosabb ideig nem tervezi használni a készüléket, ajánlott az akkumulátorokat kivenni a készülékből