

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ózongenerátor

Az ózon rendkívül hatékony tisztítószer, tökéletesen elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, gombákat, penész spórákat és csírákat. Segít kiküszöbölni a kémiai vegyületeket, amelyek aldehideket tartalmazhatnak. Ezek az anyagok eredhetnek a falból, szőnyegekből, festékekből és műanyagokból. Megszüntetheti ugyanakkor a kellemetlen szagokat, például cigaretta füst, állatokból, illetve ételekből vagy lezárt helyiségekből terjedő szagokat.

Az ózon története:

Az ózon, vagy ahogy néhányan nevezik, aktív oxigén, három oxigén atomból áll. Természetes tisztítószer, valamint természeti alapelem. Természetes módon keletkezik, a napból kiáramló ultraviola sugárzás és oxigén kereszteződéséből. Amikor ez a fenti atmoszférában történik meg, megalkotja az ózonréteget, mivel az oxigén molekulák elnyelik a napsugárzást, ezzel csökkentve a nap rákkeltő hatását. Ugyanakkor viharok után is keletkezik ez az anyag, a friss, édes illat amit csapadékos időjárás után érzünk, nem más, mint ózon.

Az ózon, mint légtisztító, óriási népszerűségre tett szert az egész világon. Akár az irodában vagy az otthonában szeretné használni, tökéletesen megtalálja és elpusztítja a szennyeződések. A beltéri levegőszennyezés több tízezer betegség okozója is lehet évente. Az ózon ugyanakkor vízben és levegőben egyaránt jól tisztít. Ez az anyag, teljesen láthatatlan formája lehet a takarításnak. Amikor használja az ózongenerátort, nincs szüksége semmilyen boltban kapható vegyszerre vagy egyéb eszközre. Az egyetlen, amire szüksége van, benne van ebben a kicsi és könnyű generátorban.

Figyelem: A készülék kizárólag akadálymentesített térben használható. Soha ne helyezze a generátort víz közelébe és ne öntsön bele folyadékot. Gyermekektől elzárt helyen tartandó, használata csak szülői felügyelet mellett megengedett. Ne használja a készüléket 6 óránál tovább. Az ajánlott használati idő minden alkalommal 2 óra. Az O₃ egy különleges illattal rendelkező anyag, kerülje a szembe kerülést és a direkt módon történő belélegzést. Kérjük ne helyezzen a generátor elé közvetlenül tárgyakat, valamint ne nyúljon a nyílásokba, az esetleges károk és sérülések elkerülése okán. Amikor az ózongenerátort működik, győződjön meg róla, hogy a térben nem tartózkodik élő személy vagy állat.



TERMÉKINFORMÁCIÓK

Kapcsoló	Funkció
Idő beállító kapcsoló	Fordítsa a gombot az óramutató járásának megfelelően a működési időtartam beállításához. (Ajánlott: 2 óra)
Jelzőfény	Jelzi, ha a készülék üzemkész állapotban van.
Hőmérséklet és páratartalom szabályozó	A kijelzőn látható az aktuális hőmérséklet és páratartalom
Előszűrő	Megakadályozza a kis részecskék bejutását a generátorba

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-O10-3
Energia ellátás	220V
Teljesítmény	70W
Ózon mennyiség	10 G/óra
Súly	2 kg
Méret	22 cm x 20 cm x 15 cm

A GENERÁTOR HASZNÁLATA

1. Zárja be az összes ajtót és ablakot a tisztítani kívánt területen.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot.
3. Állítsa be az időzítőt, majd hagyja el a teret.
4. A készülék megkezd a működését és a jelzőfény bekapcsol.
5. Amikor az idő lejár, a készülék automatikusan kikapcsol és a jelzőfény nem világít tovább.
6. Győződjön meg róla, hogy biztosan semmilyen ember vagy állat nem tartózkodik a helyiségben.
7. 15-45 perccel a tisztítás befejezése után, amikor Ön visszatérne a térbe, nyissa ki az ablakokat, ajtókat és szellőztesse át a helyiséget.
8. A készülékhez visszatérve, ellenőrizze, hogy biztosan ki van kapcsolva.

HIBAKÓDOK

Hiba	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Győződjön meg róla, hogy a tápegységet csatlakoztatta a tápellátásba, a falban és a készülékben egyaránt.
A készülék bekapcsol, de nem bocsájt ki ózont	Ellenőrizze, hogy az ózontálcá nem károsodott. Amennyiben igen, professzionális javításra van szükség.
Túlzott hőtermelődés	Ellenőrizze a rendszer hűtőventilátorának tisztaságát és működését.

JAVÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

A cég teljes, a vásárlástól számított egy éves ingyenes javítást vállal a készülékre. Az alábbi esetekben a cég nem vállalja az ingyenes javítást, a vásárló számára a javítási költséget számlázhat ki. Ilyen eset: a készülék 75%-os páratartalomban vagy vizes környezetben érte károsodás, a termék károsodását jogtalan változtatások okozták, a károsodást természeti katasztrófa vagy vis major okozta.