

## OKOS FÜLHALLGATÓ

ZMR-FH-11

### Használati útmutató

#### Üzembe helyezés:

A fejhallgató automatikusan bekapcsol és automatikusan párosodik.

- Vegye ki a fülhallgatókat a töltődobozból.
- Látható, hogy a fülhallgatók felváltva villognak 2-3 másodpercig, ezt követően piros színre váltanak, kék fénnel.
- A fülhallgató jelzi a sikeres párosítást, és már használható is.
- Ha a piros és a kék fény lassan villog, kattintson duplán az L fülhallgató vagy az R fülhallgató gombra a játékmód és a zenei mód közötti váltáshoz.

#### Mobiltelefonhoz való csatlakoztatás:

- kapcsolja be a Bluetooth mobiltelefon készülékén és válassza ki a csatlakozási lehetőségek közül a „TWS V5.1”-t.
- Telefonja képernyőjén látni fogja a kapcsolódás sikerességét, amit a bal fülhallgatóból a „connected” szó hallása is jelez.
- Zeneszám váltás esetén az L fülhallgatón található gomb kétszeri megnyomásával az előző számot tudja ismét meghallgatni, míg a listában szereplő következő szám lejátszásához az R fülhallgatón található gomb kétszeri megnyomásával jut el.
- Következő alkalommal a fülhallgató automatikusan csatlakozni fog mobilkészülékéhez, amennyiben telefonján bekapcsolta a bluetoothot. Idegen, új mobil esetén újból párosítani kell vele.

#### Hívás fogadása a fülhallgatóval:

- bejövő hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató egyikét egyszer, a telefonálás befejezéséhez nyomja meg ismét a gombot

Hívás elutasítása:

- nyomja meg és tartsa lenyomva a headsetet 2 másodpercig a hívás elutasításához

Siri-hez csatlakozás:

- érintse meg a fülhallgatót legalább 1 másodpercig, amíg nem hallja a „voice dialing” szavakat, mely jelzi a Siri aktiválását.

A fülhallgató kikapcsolása:

- Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőboxba
- a fülhallgató automatikusan lecsatlakozik a mobiljáról
- a fülhallgató kikapcsolható úgy is, ha 3-5 másodpercen át folyamatosan érinti a fülhallgatót, melyet követően a jelzőfény háromszor pirosan villog. Ezt követően a készülék kikapcsol.

LED fények jelentése:

- párosítva: piros és kék fények váltakozó villogása
- párosítás sikeressége: a piros és kék fények villogása megszűnik
- töltés alatt: folyamatos piros jelzőfény
- feltöltött állapot: megszűnik a piros jelzőfény, leveheti a töltőről a készüléket

#### **Biztonsági előírások:**

- ne érje sérülés a készüléket, ne dobja, törje, ejtse el, ne érje ütődés
- tartsa távol mágnesektől
- ne tegye ki közvetlen napfénynek és nagy hőhatásnak. Ideális környezeti hőmérséklet: - 10°C – 45°C.
- ne tartsa párás, nedves környezetben

#### **Fülhallgató töltése**

- Amikor a fülhallgatót tölteni szükséges, egy hangüzenetet fog hallani „battery level low, please recharge” , mellyel felhívja figyelmét rá, továbbá a jelzőfény piros pislogásba kezd. Amennyiben a fülhallgatója telefonhívás közben merülne le, az kikapcsol, de hívását automatikusan átírányítja telefonjára, így ott tudja folytatni a beszélgetést.
- A készülékben beépített akkumulátor található, mely nem kivehető.
- Első használat előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltődoboz töltőnyílásába, majd a kábel másik végét egy USB nyílással rendelkező töltőfejbe vagy egyéb adapterbe.
- A töltés alatt a jelzőfény pirosra vált.
- A teljes feltöltést a piros jelzőfény kék színre váltása, vagy a jelzőfény megszűnése jelzi. Ezután húzza ki töltőkábelt az USB töltő fejből majd afülhallgatóból.

Csak a dobozban található töltő adaptert használja a fülhallgatóhoz vagy egyéb hitelesített töltő adaptert. Nem hitelesített vagy nem standard 5V adapter a fülhallgató meghibásodását okozhatja vagy extrém körülmények között akár robbanást is előidézhet, és a garancia elvesztésével jár! Ismételt töltés és töltőről való eltávolítás a fülhallgató akkumulátorának az élettartamát csökkentheti. Ez igaz minden egyéb tölthető akkumulátorra.

Ne indítson vagy fogadjon hívást töltés közben, mindig húzza ki a töltő kábelt előtte.

A hordozható töltő kábelt távolítsa el a fülhallgatóból, ha nem használja, ahhoz, hogy energiát takarítson meg, mivel a hordozható töltőn nincs kikapcsoló gomb. Kérem húzza ki a hordozható töltő kábelt a helyéről mielőtt kihúzná az áramforrásból.