

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LÉGTISZTÍTÓ NEGATÍV IONOS NYAKLÁNC

Folyamatosan nagy mennyiségű negatív ion kibocsátásával megvédi Önt a környezetében lévő szennyező anyagoktól, beleértve a füstöt, a pollent, a port és a baktériumokat.

Ajánlott felhasználási hely: nyakba akasztva, asztalon, éjjeliszekrényen, babakocsira függesztve

Növeli a környezeti levegő negatív ionkoncentrációját, miközben frissíti a levegőt és kifejti jótékony hatásait szervezetére.

A termék tulajdonságai:

Kibocsájtott negatív ion koncentráció: 5,000,000 pcs/cm³

Méret: 79.5*50.5*21.2 mm

Súly: kb. 30 g

Töltés módja: USB-kábellel

Töltési idő: kb. 1 óra

Üzemidő: kb. 10 óra



Beüzemelés

Csak nyomja meg a bekapcsológombot, melyet követően az eszköz meg is kezdi a levegő tisztítását. A készülék kikapcsolásához újból nyomja meg a bekapcsoló gombot. A legjobb hatás elérésének érdekében, ne takarja le a készüléket, és tartsa azt közel légzési zónájához.

Az eszköz töltése

Amint alacsonyra csökken az akkumulátor töltöttségi szintje, a készüléken található jelzőfény pirosan villog. Kérem szíveskedjen gondoskodni arról, hogy az akkumulátort időben feltöltse.

Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa az eszközt áramforráshoz USB-kábellel. A jelzőfény piros színre vált, míg tart a töltési folyamat. Amint feltöltődött az akkumulátor, a jelzőfény zöldre vált. A töltés közben is használható a készülék, ebben az esetben a jelzőfény narancssárga színre vált.

A töltési idő kb. 1 óra.

Biztonsági előírás

1. Ne érje folyadék, víz a készüléket!
2. Ha az eszköz rongálódott víz vagy egyéb fizikai hatás miatt, és azt tapasztalja, hogy nem működik rendesen, kérem ne használja az eszközt.
3. Ne takarja le a negatív ion kimenetet.

4. Ne érjen hozzá a negatív ion kimenethez.
5. Ne szedje szét a készüléket.
6. Száraz, hűvös helyen tárolja és használja a terméket, kerülje a hosszantartó napsugár kitételnek.
7. Ne ejtse le, dobja el, vagy ütögesse a készüléket.
8. Gyermek is használhatja a készüléket szülői felügyelet mellett!