

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Összecsukható UVC sterilizáló lámpa

Kérjük figyelmesen olvassa el az utasításokat, mielőtt a készüléket használatba veszi. Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.

Az UVC lámpa ultraibolya csövekkel rendelkezik. Magas fényáteresztő képességgel és jobb sterilizáló hatása miatt rendkívül népszerűvé vált. Összecsukható kivitelezésének köszönhetően könnyen tárolható és használható. Ultraviola fény és formaldehid segítségével tökéletesen fertőtleníti és szagtalanítja. Könnyen hordozható és elemmel működő, így nincs szükség tápegység csatlakoztatására.

A termék 360 °-ban körbeforgatható. A beépített gravitációs szenzornak köszönhetően a készülék automatikusan kikapcsol, amikor felfele néz, ezzel sokkal nagyobb biztonságot nyújtva.

Figyelem!

Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az ultraviola sugaraknak közvetlenül kitett sejtek károsodhatnak, végső esetben elhaláshoz vezethetnek. Különös óvatossággal használja a készüléket és figyeljen, hogy soha ne érintkezzen közvetlenül emberi bőrfelülettel, különös tekintettel a szemekre. Amikor a lámpát működésbe helyezi, ne nézzen közvetlenül a csövekbe. A rövid ultraibolya sugarak nem hatolnak át az üvegen, lehetőség szerint viseljen szemüveget szeme sérülésének elkerülése érdekében. Azonban ha mégis bekövetkezne a sérülés, sürgősen forduljon orvoshoz. Az ultraviola által okozott károsodás, felér egy égési sérüléssel, speciális kezelést igényel.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Helyezze be az elemeket a készülékbe.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig.
3. A készülék működésbe lép.

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-UVC-8
Élettartam	50000 óra
Teljesítmény	3 W
Termék mérete	14,1cm x 6,2cm x 5,2cm
Termék súlya	200 gr
Kapacitás	50 m ²

