

Használati útmutató

Asztali Légtisztító Készülék

1. Üzembe helyezés

- Csatlakoztassa az USB vezetékét a légtisztító készülékhez.
 - Az USB vezeték másik végét csatlakoztassa töltőfejhez vagy egyéb USB nyílással rendelkező adapterhez.
 - Nyomja meg a START gombot
 - A készüléken található LED lámpa villogni kezd, hallható ahogy a ventilátorok működni kezdenek, a készülékét már üzembe is helyezte.
- Ajánlott a készülékben található szűrő alkatrészt fél évente cserélni.

2. Működés módja

Működése során, a ventilátorok keringetik a levegőt, a készülékbe épített UVC fény pedig elpusztítja a levegőben található káros szennyeződések és baktériumokat, majd a levegőt tiszta levegőre cseréli.

3. Biztonsági előírások

- Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A készüléket tilos szétszedni, az esetleges balesetek elkerülésének érdekében! A biztonság érdekében kérjük, amennyiben gondja akad készülékével, keresse fel ügyfélszolgálatunkat!
- A készülékét tartsa távol hőforrástól, tűztől vagy bármely magas hőmérsékletű helytől!
- A készüléket tisztítás esetén csupán csak száraz ruhával törölje át.

4. Paraméterek

Termék neve	Asztali Légtisztító készülék
Modell	OT-NI-8
Mérete	86 x 86 x 110 mm
Csomag mérete	90 x 90 x 120 mm
Nettó súly	245 g
Bruttó súly	265 g
Anyaga	ABS
Működési környezet	Hőmérséklet: -10°C - 45°C, Páratartalom: 25% - 60%
Alkalmazási terület	1.5 – 3 m ³
Feszültség	DC5V – 1A
Teljesítmény	<5W
Töltés módja	USB kábel – C típus

