

Használati útmutató

Vízhatlan BTS Fülhallgató

Beüzemelés

- vegye ki a töltőtokból a fülhallgató párt, melyek automatikusan párba állnak.
- kapcsolja be a Bluetooth-t mobiltelefonján és a csatlakozási lehetőségek közül, válassza ki az „M20” elnevezésűt.
- a fülhallgató jelzőfénye automatikusan kikapcsol, jelezve azt, hogy sikeresen csatlakozott a Bluetooth-eszközhöz.

Be-és Kikapcsolás

- Kikapcsolás: Nyomja meg hosszan a fülhallgatót 1 másodpercig a kikapcsoláshoz.
- Bekapcsolás: hosszan nyomja meg 8 másodpercig, és a fülhallgató bekapcsol. A LED jelzőfény világítása, azt jelenti, hogy be van kapcsolva, ha a jelzőfény nem világít, azt jelenti, hogy kikapcsolt állapotban van készüléke.

Zene lejátszás / Megállítás / Hívás fogadás

- érintse meg a bal vagy a jobb fülhallgató érintési területét a zene szüneteltetéséhez/lejátszásához
- bejövő hívás esetén egyszer érintse meg a hívás fogadásához, annak befejezéséhez másfél másodpercen át érintse meg még egyszer

Zeneváltás

- a lejátszási lista következő zeneszámának eléréséhez kétszer érintse meg egymás után a jobb fülhallgató érintési területét
- az előző zeneszám ismételt meghallgatásához a bal oldali fülhallgató érintési területét érintse meg kétszer

Hangerő szabályzása

- a hangerő emeléséhez nyomja hosszan legalább 1 másodpercig a jobb fülhallgató érintési területét – a zene hallgatása közben - .
- a hangerő csökkentéséhez nyomja hosszan legalább 1 másodpercig a bal fülhallgató érintési területét – a zene hallgatása közben - .

Hang asszisztens / pl. SIRI, Bixby /

- a hangasszisztens bekapcsolásához nyomja hosszan 3 másodpercig a fülhallgató pár érintési területét

Alvó üzemmód

- alvó üzemmód helyezésbe nyomja hosszan 8 másodpercig a fülhallgató pár érintési területét, újraindításhoz elegendő csak 1 másodpercig nyomnia újból

Töltés

- a fülhallgató pár töltődokkba helyezésével a fülhallgató automatikusan töltődik.
- a töltődokk feltöltéséhez használjon USB kábelt.

- a jelzőfény zölden villog, míg a töltés tart, ha teljesen feltöltődött, a villogás abbahagy és folyamatos zöld fénye lesz.

Paraméterek

Termék cikkszám:	ZMR-FH-10 / ZMR-FH-9
Bluetooth verzió:	5.0
Hatótáv:	>10 méter
Töltődokk akkumulátor kapacitása:	3.7V 400 mah
Fülhallgatók akkumulátor kapacitása:	3.7V 35 mah
Zene Lejátszási idő:	4-5 óra
Alvó üzemmód:	150 óra
Fülhallgató töltési ideje:	1 óra
Töltődokk töltési ideje:	2 óra