

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérem szíveskedjen elolvasni a lentebb található információkat, hogy minél több mindent megtudjon választott levegő tisztító készülékéről!

### Funkciók

Ózonos légtisztító funkciójával semlegesíti és megszünteti a kellemetlen szagokat, legyen az cigarettafüst, étel, vegyszer vagy dohos szag. Nincs olyan kórokozó mely ellen tud állni az ózon fertőtlenítő erejének, így a levegőben, felületeken megtapadó vírusok, baktériumok, penész és gombák elleni harcban is hatékony segítség.

Továbbá a készülék negatív ionok kibocsátásával fertőtleníti, sterilizálja, szagmentesíti a környezetében (gépjárművében) lévő levegőt, emellett szervezetünkre gyakorolt jótékony hatásának köszönhetően kellemes közérzetet, éberséget biztosít - ami a vezetés során elengedhetetlen fontosságú -.

Ajánlott felhasználási hely: lakás, ház, iroda, autó, cipőszekrény, hűtőszekrény

### A termék jellemzői

Méret:	59*57*
Súly:	210 g (akkumulátorral együtt)
Kibocsátott negatív ion koncentrációja:	5,000,000 pcs/cm <sup>3</sup>
Ózon-kibocsátás:	12 mg/h
Töltési idő:	kb. 4 óra
Akkumulátor élettartama egy töltéssel:	kb. 20 nap

3 választható program

### Beüzemelés

1. A készülék alján található akkumulátor-tartót, nyissa ki.
2. Helyezze be az akkumulátort (lapos oldal befelé néz).
3. Csukja vissza a akkumulátortartó nyílást.

### A készülék bekapcsolása

1. A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
2. A bekapcsológomb egyszeri megnyomásával a készülék automatikusan ózonos programba kapcsol. A program 3 percig tart, végeztével 8 másodpercig szünetel, majd újra indul a program.
3. A bekapcsológomb kétszeri megnyomásával a készülék automatikusan ózonos programba kapcsol. A program 3 percig tart, végeztével 16 másodpercig szünetel, majd újra indul a program.



4. A bekapcsológomb háromszori megnyomásával az ionizáló program kapcsol be. A készülék folyamatosan negatív ionok kibocsájtásával sterilizálja a környezetében lévő levegőt.
5. A bekapcsológomb négyszeri megnyomásával kikapcsol a készülék.

Az üzemmódváltás után a jelzőfény 5 másodpercig világít, majd folyamatosan villog.

### **Az akkumulátor lemerülése**

Teljesen feltöltött akkumulátorral a készülék az ózonos üzemmód folyamatos használata esetén kb 20 napig működik töltés nélkül. Amint alacsonyra csökken az akkumulátor töltöttségi szintje, a jelzőfény pirosan villog. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklus számos tényezőtől függően változhat, mint például a környezeti hőmérséklet, a használat módja, valamint az akkumulátor öregedése.

### **Az akkumulátor töltése**

A készülék akkumulátor nélkül is üzemeltethető, ha USB kábellel csatlakoztatja áramforráshoz, például számítógépéhez, gépjárművében szivargyújtóhoz.

Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa az eszközt áramforráshoz USB-kábellel. A jelzőfény piros színre vált, míg tart a töltési folyamat. Amint feltöltődött az akkumulátor, a jelzőfény zöldre vált.

A töltés közben is használható a készülék.

### **Biztonsági előírás**

1. Ne érje folyadék, víz a készüléket!
2. Ne takarja le az ózon / negatív ion kimenetet.
3. Ne szedje szét a készüléket.
4. Száraz, hűvös helyen tárolja és használja a terméket, kerülje a hosszantartó napsugár kitételnek.
5. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
6. Ne ejtse le, dobja el, vagy ütögesse a készüléket.
7. Gyermekektől elzárva tárolandó.
8. Mivel az ózon nehezebb, mint a levegő, ózonos üzemmód használata esetén tegye a készüléket magasabb helyre a jobb hatás érdekében.
9. Ózon üzemmód használata esetén kerülje az ózon közvetlen belélegzését!
10. Amikor a készülék működik, alacsony zümmögő hangot vagy szikrát (ívet) észlelhet. Nyugodjon meg, ez az elektromos kisülés normális jelensége.
11. Amennyiben huzamosabb ideig nem fogja használni a készüléket, távolítsa el az akkumulátort belőle.