

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Foglalatba csavarható UVC izzó

Figyelem!

Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az ultraviola sugaraknak közvetlenül kitett sejtek károsodhatnak, végső esetben elhaláshoz vezethetnek. Különös óvatossággal használja a készüléket és figyeljen, hogy soha ne érintkezzen közvetlenül emberi bőrfelülettel, különös tekintettel a szemekre. Amikor a lámpát működésbe helyezi, ne nézzen közvetlenül a lámpába. A rövid ultraibolya sugarak nem hatolnak át az üvegen, lehetőség szerint viseljen szemüveget szeme sérülésének elkerülése érdekében. Azonban ha mégis bekövetkezne a sérülés, sürgősen forduljon orvoshoz. Az ultraviola által okozott károsodás, felér egy égési sérüléssel, speciális kezelést igényel.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Csavarja az izzót a foglalatba.
2. Ügyeljen rá hogy ember és állat ne tartózkodjon a bevilágítani kívánt területen.
3. Kapcsolja fel a kapcsolót, az eszköz működésbe lép.

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-UVC-12
Teljesítmény	60W
Foglalat	E27
Élettartam	50.000 óra
Bevilágítási terület	55 m ²
Súly	
Méret	50mm x 50mm x 185mm

KARBANTARTÁS

Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.

