

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Ózongenerátor

Az ózon rendkívül hatékony tisztítószer, tökéletesen elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, gombákat, penész spórákat és csírákat. Segít kiküszöbölni a kémiai vegyületeket, amelyek aldehideket tartalmazhatnak. Ezek az anyagok eredhetnek a falból, szőnyegekből, festékekből és műanyagokból. Megszüntetheti ugyanakkor a kellemetlen szagokat, például cigaretta füst, állatokból, illetve ételekből vagy lezárt helyiségekből terjedő szagokat.

Figyelem: Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a terméket, gondosan olvassa el a használati utasítást. A készülék nem minősül orvostechikai eszköznek. Nem helyettesít semmilyen orvosi kezelést, valamint nincs befolyással a tudatra. Az ózon koncentráció okozhat nyálkahártya károsodást, kiválthat allergiás reakciót. A készüléket nem rendeltetésszerűen használni és felnyitni veszélyes és az áramütés elkerülése érdekében szigorúan TILOS! A termék gyermekektől, mentálhigiénés és testi fogyatékossgal élő személyektől elzárva tartandó, szigorú szülői felügyelet mellett használható. Kérjük győződjön meg róla, hogy a készülék használata közben nem tartózkodik személy vagy állat a helyiségben.



## A GENERÁTOR HASZNÁLATA

Az ózontálcá behelyezésének lépései:

1. Húzza ki a készüléket a tápellátásból.
2. Felfelé tartva emelje ki a tálcát, amíg az meg nem mozdul, amennyiben nem mozdul, ne erőltesse.
3. Nyomja a tartó felső részét kissé hátrafelé, ameddig a tálcát ki nem tudja húzni.
4. A használt lemezt lassan és óvatosan távolítsa el.
5. Helyezze be az új tálcát lassan és óvatosan, amíg be nem illeszkedik a tartóba.

Amikor a berendezés kevés vagy kevesebb, esetleg semmilyen mennyiségű ózont nem bocsájt ki, az ózontálcát cserélni szükséges. Normál esetben a csere 8000 óra működés után esedékes.

Beüzemelés:

1. Dugja be a tápegységet a tápellátásba.
2. Fordítsa el az időzítőt, addig ameddig működtetni szeretné a készüléket.
3. A készülék működik, ameddig a jelzőfény világít.
4. A készülék automatikusan kikapcsol, amikor az idő lejár és a jelzőfény is elalszik.

## SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-O10-2
Energia ellátás	120V
Teljesítmény	100W
Ózon kibocsájtás	10g/óra
Ózontálca mérete	8,8cm x 10,8cm x 0,1cm
Levegőkibocsájtás	Max. 100 CFM
Zaj	35 DB
Méret	23cm x 18cm x 17cm
Súly	2,8 kg