

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ózongenerátor

Az ózon rendkívül hatékonyan szünteti meg a vírusokat okozó baktériumokat. Egy személyektől elzárt térben, az ózon koncentráció 30 perccel elindítás után eléri az egészségügyi és nemzetközi előírásoknak megfelelő szintet. Oxigén atomok segítségével tökéletesen elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, gombákat, penész spórákat és csírákat. Különböző tesztek alapján a mikroorganizmusok, a levegőben terjedő baktériumok 99,90%-át képes elpusztítani 60 perc alatt, egy személyek átjárásától elzárt helyiségben.



Figyelem:

A készülék kizárólag akkor használható, amikor személy vagy állat nem tartózkodik a fertőtleníteni kívánt helyiségben. A készülék ajánlott használati ideje 30-60 perc. A használat befejezése után 30 perccel, az ablakokat és az ajtókat, szellőztetés céljából ajánlott kinyitni. Kérjük pontosan tartsa be a használati utasításban leírt előírásokat. A termék magasfeszültségű, így a burkolat felnyitása csak tapasztalt villanszerelőknek ajánlott.

SPECIFIKÁCIÓK

Termék model	OT-O5-2
Energia ellátás	220V/50 Hz
Teljesítmény	80 W
Ózon kibocsájtás	5G/óra
Súly	3 kg
Méret	26cm x 16,8cm x 23 cm

A GENERÁTOR HASZNÁLATA

1. Miután bekapcsolta a készüléket a gomb megnyomásával, a jelzőfény világítani kezd és üzemkész állapotba kerül. Nyomja meg ugyanezt a gombot, ha a készüléket ki szeretné kapcsolni.
2. A „reduce” és „plus” gombokkal állítható be a készülék időzítője, a percek 5-120 perc között, az órákat 1-24-ig tudja szabályozni.

3. Üzemkész módban nyomja meg a „timing” gombot, ezzel tudja elindítani a készülék visszaszámlálását, majd nyomja meg ismét, ha újra szeretné kezdeni. A rendszernek 3 percre van szüksége a teljes felálláshoz.
4. Nyomja meg az „auto” gombot a készülék bekapcsolása után, ezáltal automatikusan elindul és 2 óra működés után újra üzemkész állapotba áll.

KARBANTARÁS

Kérjük, ha nem hozzáértő szakember, ne próbálja felnyitni a készüléket az esetleges sérülések elkerülése végett. Ne helyezze a készüléket erős mágneses mező a statikus elektromosság közelébe, valamint ne érintkezzen vízzel vagy más egyéb folyadékkal. Az erős oxidáció miatt a gumi és műanyag termékek mosása nem megengedett. Az O3 egy különleges illattal rendelkező anyag, kerülje a szembe kerülést és a direkt módon történő belélegzést. Ne helyezzen a készülék elé olyan tárgyakat, amelyek akadályozhatják a készülékből kiáramló levegőt, mert ez csökkentheti a készülék teljesítményét illetve végső esetben áramtúltermelődéshez is vezethet. A berendezés gyermekektől elzárva tartandó.