

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## UVC sterilizáló doboz

### Mágneses tárgyakat a dobozba helyezni TILOS!

A készülékkel sterilizálható bármilyen tárgy, például fehérneműk, kozmetikai eszközök, baba ruhák, cumik, cumisüvegek, stb.

Nagy kapacitásának köszönhetően akár egy 6inch nagyságú telefonját, óráját vagy ékszereit is lefertőtlenítheti.

### A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa a készüléket a tápellátásba, majd helyezze bele a fertőtleníteni kívánt tárgyakat, csukja le a dobozt és nyomja meg a bal oldali, fertőtlenítő gombot.
2. A fertőtlenítés egy hangjelzés kíséretében megkezdődik.
3. A folyamatot százalékokban teljesülve LED fények jelzik.
4. A fertőtlenítés körülbelül 3 percet vesz igénybe, végét ismét hangjelzés kíséri.



Aromaterápiás funkciójának köszönhetően a fertőtlenítés mellett ezt is alkalmazhatja. Csupán adja hozzá a kívánt illatot, majd nyomja meg az aromaterápia gombot a készüléken.

### SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-UVC-9
Általános fertőtlenítési idő	3 perc
UV lámpák száma	2
Élettartam	20.000 óra
Aromaterápia teljesítmény	1W
Maximum teljesítmény	9W
Maximum kapacitás	6.6inc mobiltelefon
Termék súlya	264 gramm
Termék mérete	22cm x 12,5cm x 5,2cm

## **KARBANTARTÁS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.

Kerülje a készülék vízzel való érintkezését, ugyanis áramütéshez vezethet. Amennyiben a termék meghibásodna, hozzáértő szakember segítsége nélkül ne szerelje szét.