

UVC LED HORDOZHATÓ STERILIZÁLÓ DOBOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A CSOMAG TARTALMA:

- Sterilizáló doboz
- Használati útmutató
- USB Kábel
- Adapter



BEKAPCSOLÁSI ÚTMUTATÓ

1. Csatlakoztassa az USB kábelen keresztül áramforrásba a készüléket, melyet követően a dobozon található lámpa pirosan világitani kezd.
2. Nyissa ki a fedelét és helyezze bele a fertőtleníteni kívánt tárgyakat, majd csukja vissza a fedelet.
3. Nyomja meg az on/off gombot a sterilizálás elindításához, a gomb körüli jelzőfény zöldre váltása jelzi, hogy megkezdődött a fertőtlenítés.
4. A készülék alapértelmezett fertőtlenítése ideje 5 perc, mely végeztével a készülék kikapcsol.

FELHASZNÁLÁS

A készülékkel sterilizálható bármilyen tárgy, például fehérneműk, kozmetikai eszközök, baba ruhák, cumik, cumisüvegek, stb.

Figyelem! Mágneses tárgyakat a dobozba helyezni TILOS!

SPECIFIKÁCIÓ:

Model:	OT-M2
Áramfogyasztás	5W
Termék külső mérete	260 x 150 x 100 mm
Termék belső mérete:	240 x 102 x 69 mm
Termék súlya:	1,2 kg
Sterilizálási idő:	5-8 perc

