

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Mozgásérzékelős UVC/Ózon lámpa

A készüléket ne használja közvetlen élőlények közelében, akkor sem ha a lámpa mozgásra kikapcsol!

Figyelem: Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az ultraviola sugaraknak közvetlenül kitett sejtek károsodhatnak, végső esetben elhaláshoz vezethetnek. Különös óvatossággal használja a készüléket és figyeljen, hogy soha ne érintkezzen közvetlenül emberi bőrfelülettel, különös tekintettel a szemekre. Amikor a lámpát működésbe helyezi, ne nézzen közvetlenül a csövekbe. A rövid ultraibolya sugarak nem hatolnak át az üvegen, lehetőség szerint viseljen szemüveget szeme sérülésének elkerülése érdekében. Azonban ha mégis bekövetkezne a sérülés, sürgősen forduljon orvoshoz. Az ultraviola által okozott károsodás, felér egy égési sérüléssel, speciális kezelést igényel. A túl magas ózonkoncentráció mérgezéshez vezethet.

A lámpa ózont bocsájt ki, ezért használata után 45 perc szellőztetés javasolt.

Az UVC fényről:

Az UVC lámpa karcmentes ultraibolya üveggel rendelkezik. Magas fényáteresztő képességgel és jobb sterilizáló hatása miatt rendkívül népszerűvé vált. Ultraviolafény és formaldehid segítségével tökéletesen fertőtleníti és szagtalanítja. A kvarcüvegből készülő lámpákat 2 csoportra szokás bontani: Amelyek ózonmentesek, illetve amelyek ózont is kibocsájtanak. Amennyiben olyan lámpát használ, amely ózont is kibocsájt, kifejezetten ügyeljen rá, hogy a helyiség jól átszellőztethető legyen, illetve csak azután használja újra a fertőtlenített teret, ha az ózon hivatalos bomlási ideje (körülbelül 20 perc) letelt.

Az UVC sugárzás üvegen, műanyagban, plexin vagy műanyagfólián nem jut át.

Az UV dózisek különböző intenzitásúak lehetnek, attól függően, hogy az adott vírusoknak, baktériumoknak vagy gombáknak milyen nagyságrendre van szükségük az elpusztuláshoz. A Covid-19 azonban viszonylag alacsony dózissal is elpusztítható, így könnyen hatástalanítható UV fényvel. A gombák (penész), spórák nagyságrendekkel nagyobb dózist igényelnek, tehát normál, alacsony teljesítményű légtisztító készülékekkel nem lehet teljes mértékben hatástalanítani őket. Azonban ehhez leginkább a felületeket sugárzó UVC, germicid lámpa lehet a leghatékonyabb.

Egyéb allergénekre azonban az UV egyáltalán nincs hatással. Poratkák megszüntetésére pedig kifejezetten alkalmatlan.

Az UVC sugárzás üvegen, műanyagban, plexin vagy műanyagfólián nem jut át.

Ebből következően palackba, zacskóba, tasakba zárt bármilyen termék egyáltalán nem kezelhető ezzel a technológiával.

A nylon tasak mindenképpen blokkolja az UV-C sugárzást, tehát bármilyen tárgyat csak e-nélkül ajánlatos a sterilizálóba helyezni, amennyiben hatékony eredményt szeretnénk elérni.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa a készüléket a tápellátásba.
2. Ügyeljen rá, hogy szilárd, sík felületre helyezze.
3. Nyomja meg a készüléken található "Power" gombot a lámpa bekapcsolásához.
4. Állítsa be a kívánt időintervallumot, mely sikeressége esetén a lámpa jelzőfénye 20 másodpercen át villog, majd a készülék működésbe kezd. Amikor a jelzőfény pirosan világít, a termék 15 percig működik, amikor a jelzőfény zölden világít, a termék 30 percig működik, amikor a jelzőfény fehéren világít, a termék 1 óráig működik, ezután automatikusan kikapcsol.
5. Amennyiben a fertőtlenítés közben ön vagy valamilyen tárgy a készülék kb. 8 méteres sugarába lép, a termék automatikusan kikapcsol. Amennyiben elhagyja a hatósugarat, a termék onnan folytatja a fertőtlenítést, ahol megszakította.
6. Miután a fertőtlenítési idő letelt, húzza ki a tápegységet a tápellátásból és kezdje meg a kezelt helyiség szellőztetését.

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-UVC-18
Teljesítmény	38W
Fertőtleníthető terület	40-50nm
Termék mérete	180 x 85 x 470 mm
Súly	1.5 kg
Élettartam	50000 óra
Irányítás	Manuális
Üzem módok	15 perc / 30 perc / 60 perc
Feszültség	220V

GARANCIA ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint $-17\text{ }^{\circ}\text{C}$, vagy meghaladja a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ -t.
- Kérjük távolítsa el a kezelni kívánt helyiségből növényeit, értékes festményeit.
- A program végeztét követően várjon további 40 percet mielőtt belép a helyiségbe. 40 perccel letele után kezdje csak meg a helyiség szellőztetését is.
- Ügyeljen rá, hogy a lámpa tiszta legyen, ellenkező esetben a felületen található szennyeződések befolyásolhatják a sterilizálás hatékonyságát. Az esetleges szennyeződések nedves, puha ronggyal távolítsa el a készülékről.
- A használatát követően a lámpát helyezze gyermekektől elzárt, óvott területre, elkerülve ezzel a szülői felügyelet nélküli használatot és az ebből származható esetleges baleseteket.