

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

UVC telefonba csatlakoztatható sterilizáló(USB)

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék USB nyílása tiszta, nem akadályozza semmi a készülék zavartalan működését.
2. Dugja be az USB-t a nyílásba, majd a készülék egyből működésbe lép.
3. Mozgassa lassan a fertőtleníteni kívánt terület/tárgy fölött, körülbelül 10-15 másodpercig.
4. Amikor végezett a fertőtlenítéssel, húzza ki a portot az USB-ből, ezzel a készülék kikapcsol.

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-MP-6 (feHÉR)
Termék mérete	70mm x 35mm x 8mm
Termék súlya	20 gramm
Kompatibilis USB formák	C-típus
Energiafelhasználás	0,5W-0,8W
Teljesítmény	4~10mW
Fertőtlenítési terület	15-30cm ²
Sugárzási szög	140°
Használati hőmérséklet	-10C°~+60C°
Tárolási hőmérséklet	-40C°~100C°

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat közben soha ne nézzen közvetlenül az UVC fénybe.
A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal. Abban az esetben, ha a készülék külső behatás során hibásodik meg, a garancia nem érvényesíthető.