

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÓZONGENERÁTOROS VÍZKEZELŐ KÉSZÜLÉK

Termék neve: OT-W1

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Annak érdekében, hogy szolgáltatásunkat kielégítőbbé tegyük az Ön számára, mellékelten küldjük Önnek a készülék használati útmutatóját, valamint ismertetőnk az ózonos és egyéb fertőtlenítési lehetőségekről.

Kérem, a használati útmutatót szíveskedjen elolvasni, valamint megőrizni, annak érdekében, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

A készülék által előállított finom, aktív oxigénbuborékok lebontják az élelmiszer felületén megtalálható szennyeződések. A termék használható például hal, hús, zöldség, gyümölcs és egyéb alapanyagok kezelésére, lemosására, még azok felhasználása előtt!

Érintőképernyőjén a készülék több fokozatba beállítható, maximum 1 órás kezelési időtartammal.

A termék tulajdonságai:

Méret:	260 x 160 x 45 mm
Feszültség:	220V
Ózon kibocsájtás:	600 mg/h
Ózon-cső hosszúsága:	1.5 méter
Súly:	0.65 kg



A termék beüzemelése:

1. Helyezze be a csövet, a készülék oldalán található nyílásba, majd a cső másik végét a fertőtleníteni kívánt, megengedett vízbe.
2. Csatlakoztassa áram alá a készüléket, a dobozban található kábel segítségével.
3. A termék készenléti üzemmódban van, és a termék bekapcsolása után a kijelzőn megjelenik egy vízszintes vonal:
4. Enyhén érintse meg a bekapcsológombot a termék bekapcsolásához, melyet követően megjelenik a kijelzőn az időzítő, ami a 00-t mutat.
5. A plusz gomb megérintésével 5 percnként tudja növelni és ezáltal beállítani a kívánt üzemelési időt. A mínusz gomb megérintésével csökkenteni tudja.

6. Amennyiben a működés során, úgy gondolja szükségesnek, hogy további időre van szüksége a fertőtlenítés céljából a plusz gomb ismételt megérintésével növelni tudja a működési időt. Az idő csökkentése céljából a mínusz gombot szükséges megérinteni.
7. A termék a működés során folyamatosan visszaszámol, így láthatja mennyi idő van még hátra a programból.
8. Ha a termék visszaszámlálása befejeződött, a beállított program véget ért, a készülék automatikusan készenléti állapotba kerül. Enyhén érintse meg a bekapcsoló gombot, ha a terméket le kívánja állítani.