

## Bluetooth Mini Nyomtató – ZMR-OT-10

### Használati utasítás

#### Beüzemelés

- az első használat előtt, töltsse fel a készüléket, a dobozban található USB kábellel
- a készülék bekapcsolásához nyomja legalább 3 másodpercen át a bekapcsoló gombot
- töltsse le mobilkészülékére az „IPrint” alkalmazást a Play Áruházból vagy egyéb APP store-ból
- kapcsolja be a Bluetooth-t mobilkészülékén
- nyissa meg a mobiltelefonjára letöltött alkalmazást és a „My Device” menüpontban kapcsolódjon telefonjához
- a sikeres csatlakozás után a jegyzet kinyomtatható

#### Papírcsere a készülékben

- Vegye ki a régi papírtekerccset, és helyezze be az új papírtekerccset. A papírt egyenesen és ne görbülve, ne gyűrődten tegye be.

Megjegyzés: az új hőérzékeny papírt úgy helyezze be, hogy legalább 2 cm-es rész maradjon a papírtálcán annak érdekében, hogy a gép automatikusan beszívja a papírt a papírtálca formálásakor.

- fedje le a papírtálcát, a gép automatikusan felszívja a papírt
- a fenti lépések helyes végrehajtása után a készülék ismét tud nyomtatni

#### Biztonsági figyelmeztetések

- kérjük a készüléket, csakis a hozzáadott töltőkábellel töltsse
- a készülék szétszerelése, felnyitása, ütése tilos
- ha a készüléken súlyos kidudorodást észlel, ne használja tovább
- ne tegye ki közvetlen napfénynek, vagy magas hőmérsékletnek
- ne érje víz a készüléket, amennyiben ez mégis megtörténne, szigorúan tilos azt tovább használni!
- a nem megfelelő típusú akkumulátorra történő csere robbanásveszélyes lehet
- kövesse a használt akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó utasításokat
- töltés közben óvatosan helyezze be vagy húzza ki a töltővezetékét
- töltés után kérjük, időben húzza ki a töltővezetékét
- a veszély elkerülése érdekében ne használja és ne töltsse a készüléket magas hőmérsékleten, magas páratartalomban, túlzottan füstös és poros környezetben, mint például: fürdőszoba, gőzfürdő, nyílt tűz, stb.
- a nem megfelelő töltés a nyomtatófej károsodásához vezethet
- ne érintse meg a nyomtatófejet, mert az felmelegedhet és megégetheti magát vele