

Használati útmutató

OT-NI-9 3:1-ben Ionizáló, sterilizáló, szúnyogírtó készülék

Kérjük, a használat előtt szíveskedjen elolvasni használati útmutatónkat!

Tartalomjegyzék:

- I. Termékparaméterek
- II. A funkciók bemutatása
- III. Alkalmazási módszerek
- IV. Garanciális elemek

I. Termék paramétere

Termék cikkszám:

Feszültség: 12V

Teljesítmény: 11W

Súly: 0.9 kg

Mérete: 133 mm x 133 mm x 265 mm

II. A funkciók bemutatása

Sterilizálás, tisztítás, szúnyogfogás

Sterilizálás

1. Ultraibolya sugárzással végzett sterilizálás

A baktériumok sejtszerkezete és szaporodási képessége megsemmisül, és az ultraibolya lámpa hatásának következtében elpusztulnak. A sterilizálás során ózon képződik, mely eloszlik a levegőben. Oxigénoxidációval károsítja a mikrobiális membrán szerkezetét, hogy megvalósítsa a sterilizálás funkcióját.

2. Ózonos fertőtlenítés a formaldehid eltávolítására

Az ózon oxidációs reakciót válthat ki formaldehiddel, benzollal és más káros gázokkal, és ártalmatlan anyagokat, például vizet és szén-dioxidot termelhet, így biztonságosan eltávolíthatja a formaldehidet.

Tisztító funkció

1. Fotokatalitikus tisztítás

Az ultraibolya hatására a fotokatalitikus katalitikus lebontó funkciója hatékonyan képes lebontani a káros élőlényeket és a sajátos szagokat, és elpusztítja a baktériumokat és a baktériumtetemek által kibocsátott káros vegyületeket.

2. Aktív szén adszorpció, szűrés, különös szag eltávolítás

A belélegzett levegő felszívhat, lebonthat és átalakíthat különféle légszennyező anyagokat az aktív szén-szűrőn keresztül (beleértve a Pm2.5-t, a port, a pollent, a sajátos szagot és egyéb díszítő szennyezőanyagokat és szűrőforrásokat), hogy javítsa a levegő tisztaságát.

Szűnyogírtó funkció

A szűnyogok által kedvelt 365 nanofényhullám állítható elő a magnéziumhuzalos hidegkatódos cső segítségével a fényforrás közelébe érkező szűnyogok elfogására. Ezután a szűnyogok bekerülhetnek a tárolódobozba a ventilátor által generált légáramlason keresztül, majd elpusztulnak.

Figyelmeztetések

1. A termék működési ideje alatt a felhasználóknak kerülniük kell a lámpa fényforrásának hosszú távú bámulását, és meg kell akadályozniuk, hogy a fényforrás közelről megvilágítsa a bőrt.
2. A terméket használat közben gyermekektől elzárva kell elhelyezni. Ne dugja ujjait vagy fémtárgyakat a gép testébe, hogy elkerülje a sérülést.
3. Kérjük, rendszeresen cserélje ki a szűrőt. Körülbelül 3 hónapig javasolt cserélni.
4. Ha sérülések vannak a ventilátoron vagy a tápkábelben, forduljon vissza a szakemberhez, hogy végezzen karbantartást vagy változtatásokat a veszélyek elkerülése érdekében. Kérjük, ne szerelje szét a gépet engedély nélkül.
5. Ne használjon külső nyomást a vezérlőpanel megnyomására vagy megfeszítésére.
6. Ha a terméket nem kell hosszú ideig használni, kérjük, húzza ki a tápkábelt, és tárolja száraz helyen.

Alkalmazási terület

Alkalmazható: nappali, hálószoba, étterem, szálloda, étterem, iroda, konferenciaterem, supermarket és egyéb beltéri környezet

Nem használható: állattartó, istálló és egyéb szabad terek

III. Alkalmazási módszerek

1. A használt feszültségnek és frekvenciának meg kell egyeznie a termékkel: 220 V / 50 Hz
2. A hálós dobozt és a szűnyogtároló dobozt a gép bekapcsolásakor megfelelően kell felszerelni. A tápegységet be kell dugni a hálózati adapterbe. Finoman érintse meg a „Corresponding Mode” gombot a vezérlőpulton, a készülék bekapcsol és működésbe kezd. Majd finoman érintse meg ismét a vezérlőpultot, a készülék kikapcsolásához.

3. Bármely program esetén, ha azt másik programra kívánja váltani, a felhasználóknak finoman meg kell érintenie a megfelelő program gombját a vezérlőpulton, annak elindulásához. A korábbiakban elindított program automatikusan leáll, így az üzemmódváltás automatikusan végrehajtható. (pl.: ha a szűnyogfogó programot indította el először, de át szeretné állítani tisztítási módba.)

Szűnyogfogó mód: Nyomja meg a „szűnyogfogó” gombot, a jelzőlámpa kigyullad, a program üzemmód lámpája világít, a ventilátor működni kezd, és az érzékelő szonda felemelkedik. A program végeztével, kapcsolja ki az áramellátást, és enyhén csavarja ki a készülék alját a szűnyogtároló doboz eléréséhez, így könnyen ki tudja üríteni a maradványokat a szemetesbe.

Sterilizálás: Nyomja meg a „sterilizálás” gombot, a visszajelző lámpa kigyullad, a sterilizáló lámpa kigyullad, és a ventilátor működni kezd.

Megjegyzés: a három funkció csak külön-külön használható

IV. Garanciális elemek

Garancia részletei:

1. Amennyiben a készülék megvásárlása után egy éven belül problémákat vagy meghibásodást tapasztal, keresse fel irodánkat a jótállási szolgáltatás érdekében.
2. Az egész készülékre garanciát vállalunk, a kopó alkatrész (cső) kivételével.

Az alábbi tartozási feltételek nem tartoznak a garancia hatálya alá:

1. A problémák hibáit helytelen telepítés, üzemeltetés vagy nem szabályozott környezetben történő használat okozzák.
2. A kárt a készülék karbantartási és módosítási célú önkényes szétszerelése okozta.
3. A kárt az alkatrészek helytelen vagy nem megfelelő használata okozta.