

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

OT-SH-1 Intelligens konnektor

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasításba foglaltakat, mielőtt a készüléket üzembe helyezi. A doboz tartalma a készülék, valamint a hozzá tartozó használati utasítás. A készüléket kizárólag száraz beltérben használja. Az eszköz gyermekektől elzárva tartandó. Kérjük ne használja a terméket ha azon látható sérülést vagy károsodást észlel. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.

Figyelem! A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha a készülék külső behatás során hibásodik meg, a garancia nem érvényesíthető.

A készülék használata

1. Telepítse „Smart Life” nevű applikációt okos telefonjára. Támogatott operációs rendszerek: iOS 8, Android 4.4. Az alkalmazást a használati utasításban található QR kóddal is telepítheti.
2. Amennyiben nem rendelkezik még fiókkal, regisztráljon adatai megadásával. Ha korábban már regisztrált, kattintson a „Bejelentkezés” gombra. Mindkét esetben megerősítő kód fog érkezni mobilkészülékére.



Készülék és applikáció összehangolása:

A) Egyszerű használat

1. Kérjük győződjön meg róla, hogy az okos konnektor csatlakoztatva van a tápellátásba.
2. Nyissa meg a „Smart Life” applikációt, majd érintse meg a „Készülék hozzáadása” gombot vagy a jobb sarokban található „+” jelet és válassza a megfelelő eszközt.
3. Tartsa nyomva a be/ki kapcsoló gombot (körülbelül 5 másodpercig), ameddig a jelzőfény villogni kezd, ezután a készülék megjelenik a „Készülék hozzáadása” menüpontban.
4. Amennyiben ez nem történik meg, győződjön meg róla, hogy a jelzőfény megfelelően villog és csatlakozott az alkalmazáshoz.
5. Válassza ki a megfelelő WIFI hálózatot, írja be a jelszót és csatlakozzon.
6. Várjon amíg a kapcsolat sikeres, majd az alkalmazásban érintse meg a „Kész” gombot. Ezzel aktiválta készülékét.

B) AP mód

1. Amennyiben nem sikerül az egyszerű használati módban aktiválnia a készüléket, váltson AP módba. Ezt a jobb felső sarokban a „Készülék hozzáadása” ikonra kattintva érheti el.
2. Nyomja meg a ki/be kapcsoló gombot, ameddig az lassan villogni kezd.
3. Győződjön meg róla, hogy a lámpa valóban lassan villog és csatlakozott az alkalmazáshoz.
4. Válassza ki a megfelelő WIFI hálózatot, írja be a jelszót és csatlakozzon.
5. Kattintson a „Csatlakozás most” gombra, válassza ki a WIFI hotspot nevét (SmartLife xxx), majd térjen vissza az „Smart Life” applikációba.
6. Várjon amíg a kapcsolat sikeres, majd az alkalmazásban érintse meg a „Kész” gombot.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

A „Smart Life” alkalmazásban a „+” jelre kattintva tudja hozzáadni további készülékeit. Készülékét bárholnan ki/be tudja kapcsolni, amennyiben az internetkapcsolat biztosított otthonában. Kattintson az aktuális készülék ikonjára, hogy megváltoztassa annak nevét vagy akár csoportokat alkothasson több készülékből. Ezzel akár többet is irányíthat egyszerre. A terméket akár időzítővel is be/ki kapcsolhatja. Az automatikus időzítő segítségével pedig a beállított időtartam után eszköze automatikusan kikapcsol. Ellenőrizheti az alkalmazásban a valódi működési időt, valamint működési előzményeket is.