

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

UVC telefonba csatlakoztatható sterilizáló(USB)

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék USB nyílása tiszta, nem akadályozza semmi a készülék zavartalan működését.
2. Dugja be az USB-t a nyílásba, majd a készülék egyből működésbe lép.
3. Mozgassa lassan a fertőtleníteni kívánt terület/tárgy fölött, körülbelül 10-15 másodpercig.
4. Amikor végezett a fertőtlenítéssel, húzza ki a portot az USB-ből, ezzel a készülék kikapcsol.

SPECIFIKÁCIÓK

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Model | OT-MP-2 (fehér) |
| Termék mérete | 70mm x 35mm x 8mm |
| Termék súlya | 20 gramm |
| Kompatibilis USB formák | micro-USB |
| Energiafelhasználás | 0,5W-0,8W |
| Teljesítmény | 4~10mW |
| Fertőtlenítési terület | 15-30cm ² |
| Sugárzási szög | 140° |
| Használati hőmérséklet | -10C°~+60C° |
| Tárolási hőmérséklet | -40C°~100C° |

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat közben soha ne nézzen közvetlenül az UVC fénybe.

A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal. Abban az esetben, ha a készülék külső behatás során hibásodik meg, a garancia nem érvényesíthető.