

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

UVC Lámpa

Figyelem: Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az ultraviola sugaraknak közvetlenül kitett sejtek károsodhatnak, végső esetben elhaláshoz vezethetnek. Különös óvatossággal használja a készüléket és figyeljen, hogy soha ne érintkezzen közvetlenül emberi bőrfelülettel, különös tekintettel a szemekre. Amikor a lámpát működésbe helyezi, ne nézzon közvetlenül a lámpába. A rövid ultraibolya sugarak nem hatolnak át az üvegen, lehetőség szerint viseljen szemüveget szeme sérülésének elkerülése érdekében. Azonban ha mégis bekövetkezne a sérülés, sürgősen forduljon orvoshoz. Az ultraviola által okozott károsodás, felér egy égési sérüléssel, speciális kezelést igényel.

A készülék alkalmas nagy terek fertőtlenítésére is, hiszen kicsi és könnyen áthelyezhető. Sterilizálás mellett, remekül látja el feladatát, mint világító eszköz. A termék az UV fény segítségével pusztítja el a vírusokat és baktériumokat. Szagtalanító hatásának köszönhetően könnyen megszünteti az állatok, vagy zárt helyek által keletkezett kellemetlen szagokat. Segít az allergiás tünetek kezelésében, valamint megöli a mikroorganizmusokat is. Tökéletesen használható az otthonában, irodában, kórházban, töltőállomáson, vagy akár raktár fertőtlenítésére is.

A LÁMPA HASZNÁLATA

1. Csavarja a lámpát a foglalatba.
2. Válassza ki, hogy világítani vagy sterilizálni szeretne.
3. Billentse el a kapcsolót a megfelelő irányba.
4. A lámpa működésbe lép.

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-UVC-6
Teljesítmény	60W
Bevilágított terület nagysága	25m ²
Foglalat	E27/B22
Élettartam	50.000 óra
Súly	
Méret	



KARBANTARTÁS

Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.

