

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Falra szerelhető, UVC fogkefe sterilizáló

A napelemmel (vagy akár belső világításból felvett energiával) működő UVC fényt kibocsájtó fogkefe sterilizátor, amely fogkrém adagolóval is rendelkezik, rendkívül hasznos mindennapi használatra. A beépített szolár panelnek köszönhetően, a készülék hosszú időtartammal üzemel, és környezettudatos, újrahasznosított energiát használ. A beépített szenzor érzékeli, amikor Ön a készülék felé közeledik és azonnal lekapcsol. A készülékbe helyezhető 4 darab manuális vagy elektromos fogkefe egyaránt. A fogkrém adagoló akár egy kézzel is tökéletes használható.

Figyelem: Mielőtt használatba veszi az eszközt, a hosszú élettartam érdekében, legalább 6 órán keresztül töltsse. Az UV LED lámpa nem bocsájt ki sugárzást, nem használ kémiai vegyületeket, valamint nem generál ózont. Biztonságos és környezetbarát módja a fertőtlenítésnek. A készülék egyfajta sterilizáló eszköz, amely ultraviola fény segítségével eltünteti a kórokozók 99,9%-át. Az UV LED fizikai sterilizáló szernek minősül. A DSN és RNS szerkezetű molekulák az UV LED hatására elpusztulnak, a baktériumok pedig nem képesek reprodukálódni, így a sterilizálás hatásos marad.

A STERILIZÁLÓ HASZNÁLATA

1. Tisztítsa meg azt a falfelületet, amelyre a sterilizálót elhelyezni kívánja, majd melegítse fel a jobb tapadás érdekében.
2. Távolítsa el a ragasztót a fali panelről, majd ragassza az előbb megtisztított területre.
3. Helyezze rá a sterilizátort a kampókra.
4. Tegye fogkefejét a kívánt helyre, és helyezze be a fogkrémet az adagolóba.
5. Kapcsolja be a készüléket, az „ON” gomb segítségével.
6. Nyomjon fogkrémet az adagolóból.

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-UVC-5
Tápellátás	DC5V
Ajánlott használati hőmérséklet	15-50 C
Súly	450 gramm
Méret	19cm x 12,5cm x 4.7cm
Bemeneti nyílás	USB

KARBANTARTÁS

Amennyiben a készüléket napfénytől elzárt helyen tartja, lehetősége van feltölteni a csomagolásban található USB kábellel. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal. Abban az esetben, ha a készülék külső behatás során hibásodik meg, a garancia nem érvényesíthető.