

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A gép újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely töltés után használható füstök (pl. cigaretta) és egyéb kellemetlen szagok eltávolítására.

BEÜZEMELÉS

Nyomja meg a kapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. Az alapértelmezett beállítás az alacsony sebesség, de amennyiben erősebb teljesítményre van szüksége, úgy szíveskedjen még egyszer megnyomni a kapcsoló gombot a nagyobb sebességre ugráshoz.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, a jelzőfény pirosra vált és világos marad, jelezve, hogy szükséges az akkumulátor feltöltése. Töltés előtt kapcsolja ki, a töltés jelzőfénye pirosan villog a töltés alatt, miután teljesen feltöltődött, a fény kialszik.

A töltéshez kérem szíveskedjen minden esetben a készülékhez mellékelt USB tápkábelt használni.

A gép tetején lévő hamutartó fém anyagból készült, amelyet lemosás céljából el lehet távolítani. A tisztítást követően mindenképp gondoskodjon a tartozék szárazra törléséről, annak érdekében, hogy elkerülje, hogy víz kerüljön a készülékébe.



SPECIFIKÁCIÓ

Feszültség: 5V

Teljesítmény: 5W

Alkalmazható terület: <20 m²

Negatív ion mennyisége: 8 millió ion / cm³

Akkumulátor kapacitása: 4000 mAh

Mérete: 165*165*88 mm

Súly: 0.57 kg

Anyaga: rozsdamentes acél

Használható: autóban, lakásban / házban, irodában

Biztonsági előírások

1. Ne érjen nedves kézzel a készülékhez.
2. Ne érje víz a készüléket kifejezetten annak működése közben.
3. Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket. Amennyiben valamilyen problémát tapasztalna vele, vegye fel velünk a kapcsolatot.
4. A készülék a működése során negatív ionokat generál.