

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

UVC/Ózon Germicid Lámpa

Az UVC lámpa karcmentes ultraibolya üveggel rendelkezik. Magas fényáteresztő képességgel és jobb sterilizáló hatása miatt rendkívül népszerűvé vált. Eliptikus kivitelezése modern külsőt kölcsönöz a terméknek. Ultraviolafény és formaldehid segítségével tökéletesen fertőtleníti és szagtalanítja. A készülékhez távirányító és tápegység tartozik, valamint beépített okos szenzorral rendelkezik, ennek köszönhetően 1 óra működés után automatikusan kikapcsol.

Figyelem: Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az ultraviola sugaraknak közvetlenül kitett sejtek károsodhatnak, végső esetben elhaláshoz vezethetnek. Különös óvatossággal használja a készüléket és figyeljen, hogy soha ne érintkezzen közvetlenül emberi bőrfelülettel, különös tekintettel a szemekre. Amikor a lámpát működésbe helyezi, ne nézzen közvetlenül a csövekbe. A rövid ultraibolya sugarak nem hatolnak át az üvegen, lehetőség szerint viseljen szemüveget szeme sérülésének elkerülése érdekében. Azonban ha mégis bekövetkezne a sérülés, sürgősen forduljon orvoshoz. Az ultraviola által okozott károsodás, felér egy égési sérüléssel, speciális kezelést igényel. A túl magas ózonkoncentráció mérgezéshez vezethet.



A LÁMPA HASZNÁLATA

Mielőtt a lámpát működésbe helyezné, győződjön meg róla, hogy a helyiségben nem tartózkodik élő személy vagy állat. A túl hosszú ideig működtetett lámpa káros hatással lehet az emberi és állati szervezetre, bőrre és szemekre.

A lámpát maximum 2-4 alkalommal használja egy héten a hatásos eredmény elérésének érdekében. Általános élettartama 8000 óra, valamint 1 év jótállás, kivéve külső behatás miatt történő kár esetében.

Ne használja a készüléket textíliákon és berendezési tárgyakon azok megóvásának érdekében.

BEÜZEMELÉS

- a kicsomagolást követően csatlakoztassa konnektorba a készüléket
- a kábelben található kapcsolót állítsa át
- ezt követően a távvezérlővel kapcsolja be a készüléket a kívánt időtartamra, majd hagyja el a helyiséget

Figyelem! A készüléket csakis a távvezérlővel tudja bekapcsolni!

SPECIFIKÁCIÓK

| | |
|--|----------------------|
| Model | OT-UVC-14 |
| Teljesítmény | 38 W |
| Energiaellátás | 36V |
| Súly | 1,5 kg |
| Méret | 25cm x 12cm |
| Maximális fertőtleníthető terület mérete | 30-40 m ² |