

AKKUMLÁTOROS MINI ÓZONGENERÁTOR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM! A KONCENTRÁLT ÓZONNAL DÚSÍTOTT LEVEGŐ BELÉGZÉSE KÁROS AZ EMBERI SZERVEZETRE ÉS ÉLŐLÉNYEKRE!

A termék az ózon segítségével sterilizálja és szagtalanítja biztonságosan a beltéri levegőt a különféle vírusok és baktériumok elpusztításával.

Felhasználási hely:

Vírusok, baktériumok, penész, szagok, poratka esetén vegyszermentes eljárás az ózon erejével!

- Hűtőszekrény
- Gardrób
- Cipőszekrény
- Szekrény

A készülék 2 m² területen fejt ki hatását.

FIGYELEM! FAGYASZTÓBAN A KÉSZÜLÉK NEM HASZNÁLHATÓ!

SPECIFIKÁCIÓ

Model:	APM-2
Áramellátás	5V
Áramfogyasztás	0.03 W
Fertőtlenítési terület	< 2 m ²
Termék mérete	95 x 95 x 38 mm
Termék súlya:	65 g
Ózon kibocsátás:	2 mg/h
Akkumulátor kapacitása:	1000 mAh
Töltési módszer:	micro USB kábel

BEÜZEMELÉS

A működésjelző lámpa kék fénnel világít, miután megnyomta a készülék közepén található főkapcsolót. 30 perc folyamatos működés után, a készülék még további 5 percig üzemel. Alvó üzemmódban a készülék közepén található gomb villog, a készülék kikapcsolásához nyomja meg.

A készülék töltése: A jelzőfény pirosan világít a töltés alatt, amint megszűnik a gomb világítása, a készülék 100%-osan feltöltődött.