

VEZETÉKNÉLKÜLI FÜLHALLGATÓ

Vezetéknélküli Bluetooth Technológia

Bluetooth technológiával vezetékek nélkül tudja összekapcsolni készülékét fülhallgatójával. A vezetéknélküli összekapcsolódáshoz és annak fenntartásához nem szükséges készülékét és a fülhallgatót egymás mellett tartania, a maximális távolság köztük a kb. 10 métert nem haladhatja meg. A bluetoothos kapcsolatot megzavarhatják különböző akadályok, mint például falak, vagy egyéb elektronikai eszközök.

SPECIFIKÁCIÓ

Átviteli tartomány:	10 méter
Frekvenciatartomány:	20Hz - 20kHz
Akkumulátor:	40mAh / fülhallgató
Fülhallgatók akkumulátora:	300mAh

FÜLHALLGATÓ TÖLTÉSE

- Első használat előtt szíveskedjen a bal-és jobb fülhallgatót is a töltődobozába helyezni és teljesen feltölteni. A tok pirosan világít töltés közben, amint teljesen feltöltődött a világítás lekapcsol.
- Amennyiben a fülhallgatók teljesítménye nem megfelelő, úgy helyezze vissza a tokba a fülhallgatókat töltőtokba.
- A töltőtokon található 4 LED jelzőfény fokozatosan csökken az akkumulátor kapacitása szerint. Ha 4 jelzőfény közül már csak 1 világít, az akkumulátor kapacitása kevesebb mint 25%. Ebben az esetben szíveskedjen magát a tokot töltés alá helyezni.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a fülhallgatót, ajánlatos minden hónapban teljesen feltölteni a fülhallgatót, valamint a tokot is, az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ

1. lépés: Vegye ki a tokból a jobb-és bal oldali fülhallgatót. Ilyenkor a fülhallgató LED jelzőfénye felváltva kéken és pirosan világít. Várjon kb. 1-5 percet, míg a jobb és bal oldali fülhallgatók párba állnak. Ha egyike a fülhallgatóknak kéken lassan világít, míg a másik kéken és pirosan világít, azt jelzi, hogy párba álltak egymással.

Amennyiben nem sikerül elsőre a fülhallgatók összepárosítása, úgy helyezze vissza őket a töltőtokba, kapcsolja ki őket egy pár másodpercre és kezdje előlről a folyamatot.

2. lépés: Ha sikeresen párba álltak egymással a fülhallgatók, a mobilkészülékén kapcsolja be a bluetooth-t és a keresett találatok között válassza a „TWS”-t.

UGYANAZON A MOBILTELEFONON MÁSODIK VAGY KÉSŐBBI HASZNÁLATA

Amennyiben sikerült már az első használat alkalmával mobilkészülékét párosítania a fülhallgatóval, úgy csak vegye ki a tokból a fülhallgatót, kapcsolja be a bluetooth-t mobiltelefonján és várjon, míg egy percen belül automatikusan párba áll telefonja a fülhallgatóval.

Ha a kapcsolódás nem sikerült, úgy ismételje meg a fentebb „BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ” fejezetben részletezett 2. lépést.

Amennyiben a fülhallgatók nem állnak párba automatikusan, úgy a „BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ” fejezetben részletezett 1. lépést hajtsa végre újra.

Ha más mobil eszközzel kívánja használni fülhallgatóját, úgy a „BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ” fejezetben részletezett 1. pontot végezze el.

A DOBOZ TARTALMA

- 1 pár fülhallgató
- 1 db töltőtok
- 1 db USB töltőkábel
- 1 db használati útmutató

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Kérem csakis a csomagban talált kábelt használja a töltéshez!
- A fülhallgatót tartsa naptól elzárt, száraz helyen.
- A fülhallgatót víz nem érheti!
- A fülhallgatót tartsa távol, elzárva gyerekektől, tekintettel arra, hogy a fülhallgató lenyelése fulladáshoz vezethet és egyéb egészségügyi problémát okozhat!
- A fülhallgatót száraz ronggyal takarítsa csak.
-